

## Diesse

Garanti: 12 ay  
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.  
**Diesse** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Diesse Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| Ürün                                          | Açıklama |
|-----------------------------------------------|----------|
| <a href="#">AA16G</a>                         |          |
| <a href="#">BB18G</a>                         |          |
| <a href="#">BGRA5 + JGGA5</a>                 |          |
| <a href="#">Blow down valve DS BDV</a>        |          |
| <a href="#">Blow down valve DS BDVPA</a>      |          |
| <a href="#">BRGA5+JGGA5</a>                   |          |
| <a href="#">Coil DS TC</a>                    |          |
| <a href="#">Cylindrical plug cock DS D12</a>  |          |
| <a href="#">Cylindrical plug cock DS D18</a>  |          |
| <a href="#">Cylindrical plug cock DS PM18</a> |          |
| <a href="#">DS D12-1/2"BSPMM/40-CS/CS</a>     |          |
| <a href="#">DS GR18-1/2"BSPM-CS/CS</a>        |          |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">DS GR18L-20/40/RF-CS/CS</a>                                       |
| <a href="#">DS GR18L-20/40/RF-CS/CS</a>                                       |
| <a href="#">DS GR18U-20/40/RF-CS/CS</a>                                       |
| <a href="#">DS LG</a>                                                         |
| <a href="#">DS LG RCW or TCW</a>                                              |
| <a href="#">DS LG RDR GR18 or SHV</a>                                         |
| <a href="#">DS LG RTF SBB or D12</a>                                          |
| <a href="#">DS LG RTR GR18 or MT18</a>                                        |
| <a href="#">DS LG TVR GR18 or MT18</a>                                        |
| <a href="#">DS LG-RBF GR18</a>                                                |
| <a href="#">DS LG-RBF GR18-LFC</a>                                            |
| <a href="#">DS LG-RBF NPV</a>                                                 |
| <a href="#">DS LG-RBF17/VDB85-20/40/RF-GR18AHPD/D12/PB-M400-CS/CS-LUC/MLA</a> |
| <a href="#">DS LG-RBFPM D18</a>                                               |
| <a href="#">DS LG-RBR GR18</a>                                                |
| <a href="#">DS LG-RBR GR18-LFC</a>                                            |
| <a href="#">DS LG-RBR14-15/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS</a>                     |
| <a href="#">DS LG-RBR14-20/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS</a>                     |
| <a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-M340-CS/CS</a>                    |
| <a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-M365-CS/CS</a>                    |
| <a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-MHL-CS/CS</a>                     |
| <a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS</a>                     |
| <a href="#">DS LG-RBR15-25/40/RF-GR18/D12/0-355-CS/CS</a>                     |
| <a href="#">DS LG-RBR15-25/40/RF-GR18/D12/0-M350-CS/CS</a>                    |
| <a href="#">DS LG-RBR16-25/40/RF-GR18/D12/0-M370-CS/CS</a>                    |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">DS LG-RBR19-20/40/RF-GR18/D12/0-MHL-CS/CS</a>         |
| <a href="#">DS LG-RCF GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-RCF SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-RCR GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-RCW</a>                                         |
| <a href="#">DS LG-RDR GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-RDR SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-REF SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-RPF GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-RPF SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-RTF D12</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-RTF SBB</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-RTF14/LV-1/2"BSMP-SBB/DBB/PB-M310-CS/CS/BR</a>  |
| <a href="#">DS LG-RTF15-1/2"BSMP-SBB/DBB/PB-M160-CS/CS/P/BR</a>   |
| <a href="#">DS LG-RTF15-1/2"BSMP-SBB/DBB/PB-M310-CS/CS/BR-MLA</a> |
| <a href="#">DS LG-RTR GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-RTR MT18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-RXF GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-RXF SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-TCF GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-TCF SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-TCR GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-TCR SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-TCW</a>                                         |
| <a href="#">DS LG-TEF SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-TMF GR18</a>                                    |
| <a href="#">DS LG-TMF SHV</a>                                     |
| <a href="#">DS LG-TMR GR18</a>                                    |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <a href="#">DS LG-TMR SHV</a>                      |
| <a href="#">DS LG-TPF GR18</a>                     |
| <a href="#">DS LG-TPF SHV</a>                      |
| <a href="#">DS LG-TXF GR18</a>                     |
| <a href="#">DS LG-TXF SHV</a>                      |
| <a href="#">DS LTM DS LTM-MTU</a>                  |
| <a href="#">DS MG</a>                              |
| <a href="#">DS MG-DS BP flanged</a>                |
| <a href="#">DS MG-DS BP threaded</a>               |
| <a href="#">DS MG-DS BP-NPV-SHP</a>                |
| <a href="#">DS MG-DS BP-SHP flanged</a>            |
| <a href="#">DS MG-DS BP-SHP threaded</a>           |
| <a href="#">DS MG-DS MP flanged</a>                |
| <a href="#">DS MG-DS MP threaded</a>               |
| <a href="#">DS MG-DS MP-SHP flanged</a>            |
| <a href="#">DS MG-DS MP-SHP threaded</a>           |
| <a href="#">DS RBR14-M315-CS/CS</a>                |
| <a href="#">DS RBR15-MSL-CS/CS</a>                 |
| <a href="#">Magnetic level gauge DS GR18</a>       |
| <a href="#">Magnetic level gauge DS LTM</a>        |
| <a href="#">Magnetic level gauge DS LTM-MTU</a>    |
| <a href="#">Magnetic level gauge DS SHV</a>        |
| <a href="#">Needle valve DS NV</a>                 |
| <a href="#">Needle valve DS NV HB</a>              |
| <a href="#">Needle valve DS NV M2P</a>             |
| <a href="#">Needle valve DS NV M2S</a>             |
| <a href="#">Needle valve DS NV M3F</a>             |
| <a href="#">TIM</a>                                |
| <a href="#">TIM NSB 1240</a>                       |
| <a href="#">Shut-Off Cocks Ds Gr 18</a>            |
| <a href="#">Ds Gr18I-20/40-Rf-Cs/Cs Das Ventil</a> |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pegelanzeige</a>                                                                            |
| <a href="#">Diesse Rbr15 Accession Flange Dn20 Gr18, Interaxal Distance Of 365 Mm</a>                   |
| <a href="#">Water Level Indicator "ds" Assembly</a>                                                     |
| <a href="#">Ds Gr18l-20/40/Rf-Cs/Cs Ventil Pegelanzeige Wasser</a>                                      |
| <a href="#">Ds Lg-Rbr15-20/40/Rf-Gr18/D12/0-M340-Cs/Cs Reflex Level Gauge With Grinded Pipes (Pn40)</a> |
| <a href="#">Rbr15-20 Level Indicator Assembled With A Group Of Cranesrbr15-20 Gr18 Ms</a>               |
| <a href="#">Ds Rbr15-Msl-Cs/Cs Reflex Level Housing With Grinded Pipes (Pn40)</a>                       |
| <a href="#">Ds Gr18u-20/40/Rf-Cs/Cs Expansionsventil</a>                                                |
| <a href="#">Ds Lg-Rbrm37-25/40/Rf-Gr18/D12/0-M992-Cs/Cs</a>                                             |
| <a href="#">1/2gr18</a>                                                                                 |
| <a href="#">Pn40 Reflektierendes Rosemountds Lg-Rbr15-20/40/Rf-Gr18/ D12/0-M340-Cs/Cs</a>               |