

## Roscamat

Garanti: 12 ay  
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.  
**Roscamat** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Roscamat Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| Ürün                                                        | Açıklama |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">Modelo 400</a>                                  |          |
| <a href="#">Roscamat 200 -Vh- (C13)</a>                     |          |
| <a href="#">D02115134, Rs.91100414 For Model 400, Sn 01</a> |          |
| <a href="#">Pt000218</a>                                    |          |
| <a href="#">200001a1</a>                                    |          |
| <a href="#">Model 400, Incl. Table</a>                      |          |
| <a href="#">405a0000</a>                                    |          |
| <a href="#">Pr011818</a>                                    |          |
| <a href="#">Roscamat-200 Vh (C13, 4x90x186;)</a>            |          |
| <a href="#">200/C13</a>                                     |          |
| <a href="#">405e0000</a>                                    |          |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <a href="#">405f0000</a>                     |         |
| <a href="#">R030100f</a>                     | MACHINE |
| <a href="#">9001nc Capacity M3-M36 (M42)</a> |         |
| <a href="#">M2-3-4-5-6-8-10-12-14-16</a>     |         |
| <a href="#">Pt000318</a>                     |         |
| <a href="#">Pt000418</a>                     |         |
| <a href="#">R6000</a>                        |         |
| <a href="#">Pt00xx18</a>                     |         |
| <a href="#">42000101</a>                     |         |
| <a href="#">Pt000518</a>                     |         |
| <a href="#">400001a1</a>                     |         |
| <a href="#">Roscamat 500 ?Rh</a>             |         |
| <a href="#">44000101</a>                     |         |
| <a href="#">Pt010218</a>                     |         |
| <a href="#">Mosquito</a>                     |         |
| <a href="#">Pr00xx18</a>                     |         |
| <a href="#">405c0000</a>                     |         |
| <a href="#">405d0000</a>                     |         |
| <a href="#">Roscamat-200 -V- 350 Rpm</a>     |         |
| <a href="#">500. 500001a1</a>                |         |
| <a href="#">Roscamat- 200</a>                |         |
| <a href="#">Tapholders With Clutch 19/1</a>  |         |
| <a href="#">Pr001818</a>                     |         |
| <a href="#">405b0000</a>                     |         |
| <a href="#">Modul 300 M16</a>                |         |
| <a href="#">Module 550</a>                   |         |
| <a href="#">Roscamat 500</a>                 |         |